

GEBRAUCHSANWEISUNG

CHEMOPAS AG 1

Transparentpassivierung für Silberniederschläge

CHEMOPAS AG 1

Art.-Nr.: 10727

Mit **CHEMOPAS AG 1** werden galvanisch abgeschiedene Silberniederschläge passiviert. Durch diese Behandlung wird die Anlaufbeständigkeit der Silberschicht wesentlich erhöht. **CHEMOPAS AG 1** wird als flüssiges Konzentrat geliefert und enthält keine Chromate.

Arbeitsbedingungen:

Ansatz pro 100 l Bad: 10 l **CHEMOPAS AG 1**

Temperatur: 18 - 25 °C

Tauchzeit: 10 - 40 Sekunden

Nach dem Passivieren müssen die Teile gut gespült und anschließend einwandfrei getrocknet werden.

Vorstehende Gebrauchsanweisung soll zu Ihrer Beratung dienen. Die Angaben entsprechen unseren Erfahrungswerten. Eine Haftung können wir nur in bezug auf gleichbleibende Qualität unserer Erzeugnisse zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen, da eine vorschriftsmäßige Anwendung in Ihrem Betrieb nicht unserem Einfluß unterliegt.

CHEMOPAS AG 1
August 1996